取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
内容をよく理解したうえで、本書の内容に従ってご使用ください。

⚠ 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中･軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取り扱いを誤った場合に、製品の損傷又は故障のおそれがある内容を示しています。

1.安全のために必ず守ってください

⚠ 注意

●ポストに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。落ちてケガをするおそれがあります。
●投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
●蓋を開けたままにしないでください。蓋が当たってケガをするおそれがあります。
●ポストの周囲で走ったりしないでください。ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。
●郵便物を出し入れする際は指や手をはさまれないよう注意してください。
●ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
●ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
●製品の分解や改造は絶対にしないでください。
●投函口にむやみに棒などを差し込まないでください。ポストが故障するおそれがあります。
●ポストで遊ばないでください。ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。

お願い

●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店･販売店にご相談ください。
●火気に近づけないでください。火災･故障の原因になります。
●ホースによる直接の散水は行わないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
●固いものでこすったり、磨いたりしないでください。キズがつきます。
●投函物を取り出す際は蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。
●風雨の強い時は、投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。

2.各部の名称

A－1型
仕様：ポール建て



B－1型
仕様：ポール建て



C－1型
仕様：ポール建て・壁取付



3.使用方法

ポストを開閉する際はしっかり把手を持って開閉するようにしてください。
ポール建付けの際は当社オリジナルポール（別売）を取り付けるようにして下さい。





A-1**型**,B-1**型**:**把手を持ち下側に引いて開けて下さい。**



C-1**型**:**把手を持ち上側に引いて開けて下さい。**

4.お手入れ方法

汚れの取り方
年に2，3回程度水洗いをして拭き取ってください。
a.**汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。**
b.**汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後、よく水洗いをして拭き取ってください。**

お願い

●有機溶剤は使わないでください。塗装がはげたりすることがあります。

●製品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、大切に保存してください。

株式会社　渡辺製作所

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。